1．シートストーン（ソフトタイプ）

1-1．商品概要

シートストーン（ソフトタイプ）は、ドイツで開発された特殊技術を使ってできた、画期的な商品です。表面は岩石のそのままの意匠を待ち、裏面は樹脂（酢酸ビニル系）とｺｯﾄﾝﾒｯｼｭで強度補強された、薄くて、軽量且つ加工性に富んだ天然化粧シートです。

シートストーン（ソフトタイプ）は、内装向け商品です。屋内壁、天井、インテリア、家具などの表面化粧材として使用できます。

※外部、及び水周り、床の使用は避けてください。

※防火材料ではございません。

1-2.　施工時の注意

・施工時の適正温度：10～35 度 C

・目地セメントや接着剤、シール剤を表面に付けないで下さい。若し付いた場合は直ぐに水洗い、或いはそれぞれの適切な除去方法て処置してください。表面は極力乾燥した状態を保ち、汚れや、接着剤、目地剤が残らないようにしてください。

・下地は不陸がないようにし、接着面に空気が入らないようにしっかりと接着してください。

1-3．下地について

適用下地は、合板・石膏ボード等、基本的に施工面が平滑であること。商品は≒0.8mmと薄いため、下地の不陸を拾いますのでパテ処理等の適切な処置が必要です。

1-4．切断

シートストーン（ソフトタイプ）はカッター、はさみ等で容易に切断できます。切断後切り口がささくれた場合は、サンドペーパー等で擦り落として下さい。

1-5. 接着・施工

①壁紙施工用でん粉系接着剤

接着剤は壁紙施工用でん粉系接着剤にて施工できます。推奨接着剤の矢沢化学工業株式会社製「ウォールボンド 200」、または同等性能の接着剤を使用して下さい。

下地処理後、接着剤適量をシートストーン（ソフトタイプ）の裏面全体に刷毛で塗布してください。

※適応下地、下地処理はメーカーの下地別施工のポイントを参照しください。

接着剤塗布後、接着剤が乾く前にシートストーン（ソフトタイプ）を施工面に貼り付けてください。

貼り付け後ローラーまたはコテで浮かないように抑えてください。壁や床の取り合い部分は 5～10 ㎜の隙間をあけてコーキングを打って下さい。

（詳細は各メーカーの取扱説明書に従って下さい。）

1-6. その他

保存時の注意：

・乾燥した場所で保管してください。
・凍結は避けてください。
・太陽光があたらないようにしてください。
・温度差が激しい場合は、変形の原因になる場合がありますので避けてください。

メンテナンス：

・表面は常に乾燥した状態にしてください。

汚れが付着した場合は、中性洗剤等で、表面を拭き取ってください。その際、表面を強く擦らいようないようして下さい。

＊酸性クリーナーは表面の石を痛める場合がありますので、ご使用は避けてください。

サイズ：

・縦横サイズ：1,220mm x 610mm ± 3mm
・厚み　　：≒0.5mm～0.8mm

吸水率：

・表面の天然石の吸水率は 2.5%

（撥水処理無しの場合のテスト結果です。テスト方法 ASTM　C-121）

摩耗試験：

・平均磨耗 0.70mm、最大磨耗 0.80mm

（テスト方法 IS9162-1979）

比重：

・0.8kg/㎡（テスト方法 IS12866-1989）

＊諸般の事情により内容を予告なく変更することが
ありますのでご了承ください。